

# Kort vejledning i kørsel i elbil Renault Zoe

## 1. Frakoble først kabel fra elbilen til væglader

Tryk på nøglekortets knap (ledning med stik) eller kontakten i kabinen til venstre for rattet for at frakoble låsen på ladehåndtaget i ladestikket. Tag ladehåndtag ud af ladestik foran på bilen, og læg kabel på vægladeren.



## 2. Start af elbilen

Sæt nøglekort ind i sprække i midterkonsol, og tryk helt i bund.

Tryk på bremsen samtidig med at du trykker på start/stop kontakten til højre for rattet for at tænde for elbilen. "Ready" vises i instrumentbræt.



## 3. Automatgear og ECO funktion

Træd på bremsen for at forlade 'P' (parkering) og sæt gearvælger i 'R' (Reverse=bakgear) for at bakke eller i 'D' (Drive=kør fremad).

N' (Neutral=frigear) bruges fx hvis elbilen skal skubbes/trækkes. Indikator for hhv. P, R, D og N vises i instrumentbræt. Slå ECO funktion fra (knap ved gearstang), hvis du vil køre mere end 90 km/t, bruge varme og air condition.

## 4. Elbilen har integreret info- og navigationssystem

### 5. Afslutte kørsel

Sæt gearvælgeren på "P". Tryk på start/stop kontakten til højre for rattet for at slukke elbilen. Tag nøglekort ud. Træk håndbremsen.



### 6. Almindelig hurtig- og lynladning

Efter endt kørsel med gear i "P" og slukket elbil åbnes ydre dæksel til ladestik foran på bilen ved tryk på nøglekortets knap (ledning med stik) eller kontakten i kabinen til venstre for rattet. Åbn selv indre dæksel.

Kontrollampen "Z.E." ,lige over ladestik, lyser blå. Sæt ladehåndtag i ladestik (blåt lys blinker hurtigt). Du skal høre et lille låseklik. For at kontrollere låsningen trækkes der moderat i ladehåndtaget. Under opladning blinker kontrollampen "Z.E." langsomt.



Lynladning (80% batteriopladning på ½ time) kan foregå på særlige ladestandere, se [www.clever.dk](http://www.clever.dk) og download app til smartphone. Ladekort sidder i solskærm, og ekstra tilslutningskabel er i bagagerummet (Mennekes stiktype) samt "mormorkabel" til at lade i almindelig stikkontakt.