


Minivejledning til montering af tagboks på Citroën C3

	<p>1a. Den separate lange sorte "Thule" tagboks til Citroën C3 står i delebilsrummet, og skal efterlades her igen efter brug. Den har <i>ikke</i> påmonteret tagbøjler ligesom tagboksen til Punto Grande.</p>		
<p>1b. Booking af tagboks sker gennem bookingsystemet under "Kun tagboks (ekskl. tagbøjler) til Citroën C3". Du skal samtidig også booke "Kun tagbøjler til Citroën C3". Nøglerne til tagboksen er i nøgleskab og returneres her igen.</p>	<p>2. Først skues antennen til radioen af, så den ikke generer montering af tagboksen. Husk at skrue antennen på igen efter at du har returneret tagboksen.</p>	<p>3. På taget af Citroën C3 åbnes de fire "huller", som tagbøjlerne monteres i. Dette gøres blot med fingrene. Vær forsigtig med montering af tagbøjlerne, så taget ikke rides.</p>	
 			
<p>4. Tagbøjlen med mærket "Citroën C3 for" og "Frem" monteres forrest på bilen, således at siden med "Frem" peger fremad i kørselsretningen. Tagbøjlen "Citroën C3 bag" og "Frem" monteres bagerst på bilen, således at siden med "Frem" peger fremad i kørselsretningen.</p>	<p>5. Håndtaget skal pege ud af, og tagbøjlen skal sidde sådan at den passer ned i huller i taget. I denne position er den ulåst og sidder ikke spændt fast. Bemærk at der slet ikke skal bruges værktøj.</p>	<p>6. Håndtaget skubbes ind mod tagbøjlen og er dermed låst og spændt fast. Check at du faktisk har fået den fastspændt ved at checke om tagbøjlen sidder fast.</p>	
			
<p>7. Tagboksen sættes oven på tagbøjlerne. Man skal være to personer til at bære tagboksen. Tagboksen låses og låses op med den sorte nøgle.</p>	<p>8. De fire monterings "gribeklør" presses gennem gummisprækkene i tagboksen og skal gribe rundt om tagbøjlerne. De spændes fast ved at dreje på den grå knopper.</p>	<p>9. De fire sorte beskyttelseskapper påmonteres og låses med den blanke nøgle.</p>	