

# Kort vejledning i kørsel i elbil BYD Dolphine 375 km

## 1. Frakoble først kabel fra elbilen til væglader

Efter at du har låst bilen op med MOQO app, tages ladehåndtag ud af ladestik foran på højre side af bilen. Du skal lade "nøglebundet" blive siddende i handskerummet under kørsel og kun tage det ud af holderen i forbindelse med ladning af bilen. Bemærk at bilen er nøgleløs, og du derfor skal bruge MOQO app til at låse bilen og låse op igen i forbindelse med stop undervejs, men brug "Return" i MOQO app, når din kørsel afsluttes.

## 2. Start af elbilen

Tryk på bremsen samtidig med at du trykker på start/stop kontakten til højre for rattet for at tænde for elbilen. Instrumentbræt og stor skærm tændes.

## 3. Automatgear

Træd på bremsen for at forlade 'P' (Parkering) og sæt gearvælger i 'R' (Reverse=bakgear) for at bakke eller i 'D' (Drive=kør fremad). Der er også mulighed for 'N' (Neutral=frigear). Indikator for hhv. N, R, D og P vises i instrumentbræt.

## 4. Navigation, radio, telefon, kabinevarme mv. styres fra den store skærm. Sædeindstilling reguleres med knapper, som sidder ved siden af sæde.

## 5. Afslutte kørsel

Sæt gearvælgeren på "P" ved at trykke på endeknap på gearvælger. Tryk på start/stop kontakten til højre for rattet for at slukke elbilen. Aktiver den elektroniske håndbremse.



## 6. Ladning

Efter endt kørsel med gear i "P", slukket elbil og aktiveret elektronisk håndbremse samt ulåste døre åbnes ydre dæksel til ladestik foran på højre side af bilen ved tryk på dæksel. Sæt ladehåndtag i ladestik, som automatisk låser. Husk at aktivere ladning med Clever ladebrik på vægladeren. Ladebrik sidder sammen med "nøglebundet". Lille rød elstik vises i instrumentbræt, som indikation på at ladning er aktiveret.

Lynladning med fastmonteret kabel er muligt på særlige lynladere (CCS), se [www.clever.dk](http://www.clever.dk) og download app til smartphone.

Til andre ladere end Clever brug ladekortet Shell Card, som sidder i kortholder ved "nøglebundet". Download app til Shell Recharge for at se disse ladere. Løst tilslutningskabel er i bagagerummet (Type 2) til hurtigladning på farten.