

Kort vejledning i kørsel i elbil Dacia Spring

1. Frakoble først kabel fra elbilen til væglader

Ladehåndtag er låst under opladning.

Lås ladehåndtag op med bilnøgle, og tag ladehåndtag ud af ladestik foran på bilen, luk klappen i og læg kabel på vægladeren.



2. Start af elbilen


Bilen starter med almindelig bilnøgle.

Tryk bremsen ned samtidig med at du drejer nøglen til start. Nøglen har tre trin, og drej nøglen langsomt gennem de tre trin. Gentag om nødvendigt, hvis bilen ikke vil køre.

3. Automatgear

Træd bremsen ned for at forlade 'N' (Neutral) og sæt gearvælger i 'R' (Reverse=bakgear) for at bakke eller i 'D' (Drive=kør fremad).

Bemærk at bilen ikke har 'P' (Parking=parkering). Håndbremsen skal bruges ved parkering.



4. Elbilen har integreret info- og navigationssystem

5. Afslutte kørsel

Sæt gearvælgeren på "N" samtidig med at du træder på bremsen. Sluk bilen med bilnøgle og træk håndbremsen.

6. Opladning

Efter endt kørsel med gear i "N" og slukket elbil åbnes ydre dæksel til ladestik foran på bilen med det lille håndtag, som sidder under rattet til venstre. Sæt ladehåndtag i ladestik med det samme.



Lynladning (80% batteriopladning på ca. 1 time) kan foregå på særlige ladestandere med CCS stik, se www.clever.dk og download app til smartphone. Ladebrik til Clever sidder sammen med bilnøglen, ladekort til andre ladere sidder i solskærm, og tilslutningskabel er i bagagerummet (Type-2). Rækkevidden på fuld opladning er omkring 175 km, men er afhængig af hastighed og kørestil samt udetemperatur og vindforhold.